

## **TELEPHONE DE CONFORT POUR PERSONNES AGEES** **AVEC BOUTON D'ALARME SANS FIL**



### **LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET TESTEZ LES NUMEROS d'ALARME INSTALLES** **ET LE FONCTIONNEMENT (DISTANCE) DU BOUTON AVANT D'UTILISER CE PRODUIT**

L'appareil fonctionne sur 4 x AA batteries, insérez les avant de programmer l'appareil.

#### **PROGRAMMER LA LANGUE**

Poussez "MENU", poussez "UP", jusque vous voyez "language", poussez "OK", sélectionnez maintenant la langue avec le bouton "UP/DOWN" et poussez "OK".

#### **PROGRAMMER L'HEURE**

Sélectionnez "heure/date" dans le menu et poussez "OK". Vous pouvez maintenant changer l'année, le mois, le jour, les minutes et heures avec les boutons "UP/DOWN". Confirmez avec le bouton "OK".

#### **PROGRAMMER LES COMMANDES PARLES**

Vous pouvez configurer l'appareil afin que la plupart des commandes soient parlées. Vous sélectionnez "voix" dans le "MENU" et sélectionnez "VOICE ON", fermez avec "OK".

#### **PROGRAMMER L'ECLAIRAGE ECRAN LCD**

Par défaut programmé sur "3", avec "MENU" "display contract" vous pouvez programmé ceci entre 1 et 5 avec les boutons "UP/DOWN".

#### **CONNECTION DU BOUTON DE PANIQUE SEPRE**

Le bouton de panique fourni est déjà connecté avec le téléphone et ne doit plus être programmé!

Si dans le futur, vous voudriez bien connecter plusieurs boutons de panique (jusqu'au 5 pièces) ou supprimer un bouton de panique, vous cliquez sur "MENU" – "NOUVEAU BOUTON DE PANIQUE" et avec le bouton "UP/DOWN" vous savez ajouter ou supprimer un nouveau bouton.

## **PROGRAMMER LES FONCTIONS D'ALARME ET LES NUMEROS**

Sélectionnez "MENU" "EMERGENCY CALL"

Vous trouverez 3 fonctions différentes:

### **Enregistrer un message:**

Vous pouvez enregistrer un message de 20 secondes. Ce message sera entendu par les personnes que reçoivent l'appel d'alarme.

Pour enregistrer, poussez sur "OK" et parlez après le bip.

Après l'enregistrement poussez sur "OK".

### **Contrôler un message:**

Ici vous pouvez réécouter le message enregistré. Si celui n'est pas correct, revenez à l'étape ci-dessus.

### **Emergency number**

Vous pouvez enregistrer 10 numéros que doivent être téléphoner en cas d'alarme. En haut à droite de l'écran, vous voyez la numérotation de 1 jusqu'au 10, confirmez le numéro avec "OK" et continuez. Pour supprimer un numéro, prenez le numéro que vous voulez effacer et poussez "DEL".

## **REGLAGES REPERTOIRE TELEPHONIQUE**

### ENTRER UN NOUVEAU CONTACT

Poussez "BOOK/ESC" "MENU" et entrez un numéro et poussez sur "OK", maintenant insérez le nom du contact avec le clavier (comme la fonction SMS)

Pour supprimer un numéro du répertoire téléphonique, vous sélectionnez le numéro et poussez sur "DEL".

### TELEPHONER DU REPERTOIRE

Poussez "BOOK", passez par la liste avec "UP/DOWN" sélectionnez le contact que vous voulez téléphoner et poussez "OK/DIAL".

### BOUTON SOS et BOUTONS PHOTO SUR L'APPAREIL ACCORDER A UN CONTACT

Sélectionnez le contact voulu du répertoire, poussez sur le bouton désiré durant 3 secondes et confirmez avec "OK".

## **L'UTILISATION DES BOUTONS D'ALARME**

En poussant sur le bouton de panique sans fil ou le bouton de l'appareil, il y a un "pre-alarme" (bip sonore) pendant 15 secondes. Durant cetttes 15 secondes, l'alarme peut être désactiver en poussant

sur le bouton. Après ces 15 secondes, l'appareil commence à téléphoner aux numéros d'alarme programmés.

Les personnes qui reçoivent l'alarme, recevront d'abord le message vocal programmé.

L'appareil appellera la liste des alarmes dans l'ordre fait et essaiera de contacter chaque numéro pendant 60 secondes.

**La personne qui reçoit l'alarme doit pousser sur le "0" de son téléphone. Ceci est très important pour faire la distinction avec une boîte mail!**

**Si la personne ne pousse pas sur le "0" dans les 60 secondes, l'appareil téléphonera à la personne suivante!**

Après avoir pressé sur le "0", automatiquement une communication mains libres de 2 minutes se met en route.

Le bouton sans fil peut également être utilisé pour accepter et mettre fin à un appel entrant. L'appareil se met automatiquement en mode mains libres.