

ALARME DE CHUTE AVEC BOUTON SOS INTEGRE ET FONCTION GPS



Important : Charger l'appareil pendant 4 heures sur la base de charge fourni, avant d'initialiser l'appareil. Le LED rouge sur la base de charge s'éteint du moment que la batterie est chargé à fond.

Avant l'usage : **Prenez une carte sim active sans code pin avec abonnement ou prépayé avec du crédit suffisant.**

- Dévissez les 3 vis à l'arrière de l'appareil
- Ouvrez lecteur carte sim et insérez la carte sim
- Fermez bien l'appareil avec les 3 vis et les joints fournis

Allumer et éteindre l'appareil

- Poussez durant 1 seconde sur le bouton POWER sur le côté de l'appareil, tous les LEDS s'allumeront et l'appareil s'allume. L'appareil s'allume automatiquement si vous le mettez dans la base de charge.
- Poussez pendant une seconde simultanément sur le bouton ON/OFF et le bouton SOS pour éteindre l'appareil.

Programmer les numéros autorisés (numéros d'alarme)

Trois numéros peuvent être programmés A, B et C

Installez le premier numéro d'alarme : envoyez le SMS ci-dessous sans espaces

a1,123456789

Installez le deuxième numéro d'alarme : envoyez le SMS ci-dessous sans espaces

b1,123456789

Installez le troisième numéro d'alarme : envoyez le SMS ci-dessous sans espaces

c1,1S23456789

Le module répond 3 x avec un SMS : SET MOBILE NUMBER 1,2,3 est OK

Ceci en supposant que le numéro d'appel est égal à 123456789.
En réalité cela sera généralement 06..... pour NDL et 04..... pour BE

Pour effacer un numéro, vous envoyez les mêmes SMS mais avec un B,
Pour effacer par exemple le deuxième numéro, vous envoyez le message ci-dessous:

B0

Contrôle des appels entrants

Si uniquement les numéros autorisés peuvent téléphoner et faire une communication mains libres, envoyez le SMS ci-dessous:

Z0

Si tous les numéros peuvent téléphoner et faire une communications mains libres, envoyez le SMS ci-dessous:

Z1

Demander la position du module:

Les numéros programmés qui sont autorisés peuvent à tout moment demander la position de l'appareil. Envoyez le SMS ci-dessous:

loc

Le module répond avec un SMS qui contient un lien GOOGLE.
Le niveau de la batterie est également indiqué.

Avertissement en cas de batterie faible 20%

Tous les numéros autorisés peuvent recevoir un SMS si la batterie est inférieur à 20%.
Pour activer cette fonction, envoyez SMS ci-dessous:

Low1

Pour désactiver cette fonction, envoyez SMS ci-dessous:

Low0

Installation du bip en poussant sur le bouton SOS

Pour utiliser le bouton SOS, il faut appuyer pendant 3 secondes.
Par défaut, le module vibrera pour confirmer que l'alarme est envoyée.
Supplémentaire, vous pouvez faire en sorte que le module donne un bip comme confirmation

Activer : SMS : **beep1**

Désactiver : SMS : **beep0**

Réglage de la fonction de l'appel sur le bouton qui se trouve sur le côté de l'appareil

Vous pouvez choisir quel numéro autorisé doit être téléphoné en appuyant sur le bouton de côté.
Alors pas appuyer sur le bouton SOS, pas d'alarme, mais une communication mains libres.

Premier numéro : SMS : **X1**

Deuxième numéro : SMS : **X2**

Troisième numéro : SMS : **X3**

Installer de la fonction "détection de chute"

IMPORTANT : LA FONCTION DE DETECTION DE CHUTE PEUT PARFOIS NE PAS FONCTIONNER. SI LA PERSONNE EST EN MESURE, APPUYER SUR LE BOUTON SOS POUR VOUS EN ASSURER.

Sensibilité:

-

Réglable de 1 (tres sensible) jusqu'au 9 (moins sensible).

Par défaut, la sensibilité est mise sur 5.

Si vous voulez régler la sensibilité, envoyez le SMS ci-dessous:

Pour sensibilité 1 : **FL1,1**

Pour sensibilité 9 : **FL1,9**

Message par appel:

Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un SMS en cas de chute.

Il est à conseiller de lancer un appel à tous les numéros.

Envoyez le commande : **FL2**

Installer les appels sortants

Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un SMS en cas d'un message SOS.

Il est à conseiller de lancer un appel à tous les numéros. Les numéros appelés peuvent accepter l'appel et communiquer directement avec la personne.

Pour activer les appels, envoyer le commande ci-dessous par SMS:

CALL1

Paramètres d'usine

Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine, attention parce que tous les paramètres installés seront perdus et l'appareil doit être de nouveau programmer à partir du démarrage.

Envoyez le SMS ci-dessous:

RESET!

**TN-INVEST
ESDOORNSTRAAT 52
8300 KNOCKE-HEIST
BELGIE**

info@seniorenalarmen.be

info@seniorenalarmen.nl