

Valalarm met ingebouwde SOS knop en GPS functie



Belangrijk!

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst 4 uur opladen via het bijgeleverde oplaadstation. De rode LED op het station gaat uit van zodra de batterij volledig is opgeladen.

Sim-kaart plaatsen

- Schroef de 3 schroefjes aan de achterkant los
- Open de SIM kaarthouder en breng de SIM kaart in
- Sluit het toestel terug grondig met de 3 schroefjes en dicht af met de bijgeleverde rubberdopjes.

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uit staat

Zorg ervoor dat de SIM actief is

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien je éénmaal mee uit te bellen (niet enkel laten overgaan!) alvorens deze actief staan.

Het toestel aan- en uitschakelen

- Druk op de power knop aan de zijkant gedurende 1 seconde, alle LEDs zullen nu oplichten en het toestel schakelt in. Het toestel schakelt ook automatisch in als je het in het oplaadstation plaatst.
- Druk 1 seconde gelijktijdig op de aan/uit knop en de SOS-knop om het toestel uit te schakelen.

Te alarmeren nummers programmeren

Er kunnen tot 3 nummers geprogrammeerd worden: A,B en C

Deze nummers krijgen een alarmmelding, op basis van volgende tabel kan je beslissen welke nummer A wordt:

	Ontvangt een oproep	Ontvangt een Google link (sms)
Nummer 'A'	Ja	Ja
Nummer 'B'	Neen	Ja
Nummer 'C'	Neen	Ja
Meer mogelijkheden kijk onderaan		

Instellen van het eerste alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties

a1,123456789

Instellen van het tweede alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties

b1,123456789

Instellen van het derde alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties

c1,123456789

Module antwoord 3 x met een SMS : SET MOBILE NUMBER 1,2,3 is OK

Dit in de veronderstelling dat het oproepnummer gelijk is aan 123456789

In de praktijk zal dit meestal 06..... zijn voor NL en 04..... voor BE

Te alarmeren nummers verwijderen

Om een nummer terug te verwijderen stuur je opnieuw een sms naar het nummer van de simkaart in het valalarm.

Telkens een letter gevolgd door 0.

	Commando
A	A0
B	B0
C	C0

Controle van inkomende oproepen

Er kan op het valalarm worden ingebeld vanop afstand.

Indien enkel de geautoriseerde nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS :

Z0

Indien alle nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS :

Z1

Positie/batterijniveau opvragen van de module

De ingestelde geautoriseerde nummers kunnen ten allen tijde de positie van het toestel opvragen.

Hiervoor stuur je onderstaande SMS : loc

De module antwoord met een SMS waarin een google link verwerkt zit. Ook het batterij niveau wordt meegegeven.

Melding bij lage batterij 20%

Alle geautoriseerde nummers kunnen een SMS ontvangen wanneer de batterij onder de 20% komt.

Om deze functie te activeren stuur onderstaande SMS :

Low1

Om deze functie uit te schakelen stuur onderstaande SMS :

Low0

Instellen van de beep bij druk op de SOS knop

Voor het gebruik van de SOS knop moet er gedurende 3 seconden gedrukt worden.

Standaard gaat de module dan vibreren om te bevestigen dat het alarm verstuurd is.

Bijkomend kan je de module instellen dat er ook een geluidssignaal (beep) gegeven wordt ter bevestiging.

Om een geluidssignaal bij het slaan van alarm in te stellen, stuur onderstaande SMS:

Beep0

Om het geluidssignaal uit te schakelen, stuur onderstaande SMS:

Beep1

Instellen van de belfunctie op de zijknop

Je kan bepalen welk van de geautoriseerde nummers gebeld dient te worden bij een druk op de zijknop. Dus niet de SO- knop, geen alarm dus, maar een hands free gesprek.

Voor nummer A te bellen wanneer er gedrukt wordt op de zijknop, stuur onderstaande SMS:

X1

Voor nummer B te bellen wanneer er gedrukt wordt op de zijknop, stuur onderstaande SMS:

X2

Voor nummer C te bellen wanneer er gedrukt wordt op de zijknop, stuur onderstaande SMS:

X3

Instellen van de valalarm gevoeligheid

BELANGRIJK : DE VALALARM IS NIET ALTIJD 100% BETROUWBAAR, DUS INDIEN DE PERSOON DE KANS HEEFT TOCH NOG STEEDS VOOR DE ZEKERHEID OP DE SOS KNOP DRUKKEN!

Instelbaar van 1 (zeer gevoelig) tot 9 (minst gevoelig). Standaard staat de gevoeligheid op 5.

Indien je de gevoeligheid wenst aan te passen stuur onderstaande SMS :

voor gevoeligheid 1 : FL1,1 voor

gevoeligheid 9 : FL1,9

Melding per oproep

Standaard krijgen alle geautoriseerde nummers een SMS in geval van een val melding.

Indien ook A ook een oproep moet ontvangen, stuur onderstaand commando:

FL2

Uitgaande oproepen instellen

Standaard krijgen alle geautoriseerde nummers een SMS in geval van een SOS melding.

Echter wordt er aangeraden om naar alle nummers een oproep te lanceren.

De opgebeldde nummers (dus ook B en C) kunnen dan het gesprek aannemen en rechtstreeks met de persoon communiceren.

Om de oproepen te activeren stuur je onderstaand commando per SMS :

CALL1

Belangrijk hierbij is dat nummer A, B én C geen antwoordapparaat hebben verbonden aan hun nummer.

Telefoonnummer 'A' wordt altijd gebeld bij een druk op de knop, indien A niet opneemt en het antwoordapparaat aanspringt, stopt de cyclus.

Fabrieksinstellingen

Toestel terug resetten naar fabrieksinstellingen, let op alle ingestelde settings gaan verloren en het toestel moet terug vanaf begin geprogrammeerd worden.

Stuur onderstaande SMS :

RESET!

Tips

- De personen die de alarmen ontvangen programmeren best "alarm XXX" in de contacten van hun GSM waarbij XXX bijvoorbeeld staat voor oma.
- Controleer maandelijks de werking van het systeem en de SIM kaart.
- Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen ook deze handleiding lezen.
- Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk kunnen helpen en toegang hebben tot uw woning!
- Maak een whatsapp groep met de gealarmeerden om samen te bespreken wie actie onderneemt.

TN-Invest BV

Nijverheidsstraat 13

2260 Westerlo

Seniorenalarmen.be

Seniorenalarmen.nl

+32 14 57 46 27

contact@seniorenalarmen.be