

Alarmknop ouderen (zonder SIM)



Installatie

Plaats 2 AAA batterijen in de melder. Schuif het deksel terug voorzichtig toe.

Schakel de melder aan, u kan testen door op de SOS-knop te drukken. U hoort nu ook meteen het geluid en volume die momenteel ingesteld zijn.

Geluid en volume

U kan kiezen voor een andere volumeniveau en geluidsniveau door op de knopjes te drukken (met een scherp voorwerp) onder de broekshaak.

De broekshaak kan u verwijderen door deze voorzichtig naar onderen te schuiven.

Koppelen extra knoppen

Je kan voor elke apart toe te voegen knop een aparte ringtone instellen.

- 1) Selecteer de ringtone voor de knop
- 2) Druk met een puntig voorwerp in de volume setting knop aan de achterkant gedurende 5 seconden tot je een "ding-dong" hoort en de LED aan de voorkant gaat oplichten.
- 3) Druk nu op de toe te voegen knop.

Voor elke extra te koppelen knop dien je bovenstaande punten van 1 tot 3 uit te voeren.

TN-Invest BV
Nijverheidsstraat 13
2260 Westerlo
België
Seniorenalarmen.be
Seniorenalarmen.nl
+32 14 57 46 27

contact@seniorenalarmen.be