

Manuel COFFRE A CLES



Lisez attentivement le manuel avant l'usage!

Le code peut comprendre entre 4 et 7 chiffres. Changez le code a chaque fois que vous l'avez communiqué a une autre personne.

Paramétrage du code :

- Ouvrez le couvercle en faisant glisser vers le bas la touche « CLEAR », puis glisser le bouton « Ouvrir » vers le bas.
- À l'arrière du couvercle, vous trouverez 10 vis avec une flèche dedans. Si tous ces flèche sont direction la gauche, il n'y a pas de code introduit.
- Avec un tournevis, tournez la flèche des chiffres que vous voulez sélectionner pour obtenir le code à droite. Vous souhaitez par exemple le code 1234 donc 1234 vers la droite et les autres vers la gauche.
- Vérifiez bien avant de fermer le coffre, des numéros du code à droite, les numéros inutilisés à gauche !

Utilisation du coffre a clés :

Pour ouvrir appuyez les chiffres du code, puis appuyez sur le bouton « Ouvrir »
En cas d'erreur, poussez « RESET », mettre le bon code et appuyez sur « Ouvrir ».

Reset :

Mette toutes les vis avec la flèche vers la gauche et recommencez au point 3 du manuel