

4G Polsknop



Downloaden van de APP

Download de APP Any Tracking via Google Play of de App Store.



Apparaat Id : deze vind je terug op de achterzijde van het alarm

Wachtwoord : standaard 123456, deze kan je later wijzigen via de APP

Zorg ervoor dat de PIN code van uw SIM uitgeschakeld is.

Bij een prepaid kaart: alvorens de SIM te gebruiken in uw Seniorenalarm, dient u er een keer mee uit te bellen, dit vanuit een gewoon GSM toestel. Zo is de kaart zeker actief.

Zorg ervoor dat er genoeg beltegoed op uw kaart staat.

In brengen SIM kaart

Formaat is NANO dus kleinste formaat. SIM kaart moet 4G ondersteunen en mobiele data actief.

Zorg ervoor dat de PIN code is uitgeschakeld en activeer de kaart door er eerst een gesprek mee uit te voeren en te laten doorgaan.

Breng de SIM kaart in aan de linkerkant van het alarm. Koperen kant naar boven gericht en de kant met het hoekje af er eerst in. Klik tot de SIM kaart vergrendelt. Sluit goed terug af ivm waterdichtheid

Opladen van het alarm

Laadt het alarm voor gebruik eerst volledig op, Je ziet het batterij percentage rechts bovenaan op het scherm. Bij gebruik zal er een melding gestuurd worden naar de APP indien de batterij onder de 10% komt. Het alarm zal ook zeggen 'battery low'.

Alarm aan- en uitschakelen

Aanzetten : druk op de SOS knop tot je een trilling voelt, tone hoort en de leds oplichten

Uit zetten : via de APP

Alarm slaan

Druk op de SOS knop tot het alarm trilt. De nummers worden nu 1 voor 1 gebeld. Je kan de cyclus ook steeds stoppen door terug op de SOS knop te drukken.

je kan er via de instellingen in de APP ook voor kiezen om de gealarmeerde nummers een SMS te laten ontvangen. In deze SMS krijg je dan ook een Google-link met de locatie. Je schakelt hiervoor de 'SMS waarschuwingsschakelaar' op 'inschakelen'

Foto nemen

Via de APP kan je een foto aanvragen. Dit kan handig zijn om te bekijken in welke omgeving het alarm zich bevindt. Je kan kiezen om 1,2 of 3 foto's te nemen. Je kan deze dan bekijken via de APP

Instellingen via de APP

Positie bepaling

Via de APP kan je ten allen tijde de actuele positie van het alarm opvragen. Let wel op : GPS werkt alleen buiten, dus binnen krijg je mogelijk geen of een (sterk) afwijkende GPS bepaling.

Via de knop 'historie' kan je de verschillende posities uit het verleden op een kaart zien (APP)

In en uit zone

Via de APP kan je een bepaalde zone instellen en dan zal je een melding ontvangen in de APP wanneer deze zone in of uit gegaan wordt.

Je kan via de APP ook de frequentie instellen, dit is handig als je een historiek wil opvragen van waar iemand geweest is. Let wel op, hogere frequentie is meer batterij en meer data verbruik op de SIM kaart.

Instellingen

Verander wachtwoord

Hier kunt u 123456 aanpassen naar een persoonlijk wachtwoord

Hoofd monitor nummer

Dit is het master nummer, het ontvangt de SMS'en en andere meldingen van de telefoon.

Instellen van de alarmnummers

Hier kunt u 3 nummers opgeven die gebeld worden en SMS ontvangen in geval van alarm.

Telefoonnummer

Hier kun je de nummers opgeven die naar het alarm mogen bellen. Enkel nummers in de lijst kunnen bellen naar het alarm, de niet opgenomen worden geblokkeerd. Via "antwoord modus" kan je bepalen of het toestel automatisch de oproep aanneemt of dat je deze moet aannemen door op de knop te drukken.

Pratende klok

Bij een korte druk op de SOS knop geeft het alarm de tijd weer, let op dit is in het Engels.

Telefoonnummer

Hier kun je de nummers opgeven die naar het alarm mogen bellen. Enkel nummers in de lijst kunnen bellen naar het alarm, nummers niet opgenomen in de lijst worden geblokkeerd.

Veilige modus

Schakel deze in voor de beste beveiliging.

Alarmschakelaar voor vallen

Schakel de 'on' en ook 'herinnering per telefoon' op 'on' als je een oproep wil ontvangen in geval van een val alarm.

Niveau instellingen valalarm

In te stellen tussen niveau 1 en 6. 1 is meest gevoelig en 6 minst gevoelig. Is afhankelijk van persoon tot persoon, beste is starten op 3 en aanpassen indien nodig. Meldingen via de APP

Meldingen

Via de 'bel' bij instellingen kan je de alarmmeldingen via de APP inschakelen. Zorg er wel voor dat de machtiging voor meldingen toegestaan is voor de AnyTracking APP

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke

Seniorenalarmen.be

Seniorenalarmen.nl

+32479696948